



Aufbauanleitung mobile Absorber



1) Unteres Element seitlich auf Montageböcke legen

1) Metallfüße in die vorgesehenen Schlitzte stecken



4) Die beiden Holzleisten ebenfalls in die dafür vorgesehenen Schlitzte stecken.

5) Beide Elemente zusammenschieben bis Elemente einrasten



6) Die seitlichen Spannelemente festzurren

6) Stoffbespannte Elemente in Öffnungen einschieben



6) Gesamten Absorber vorsichtig aufkippen

Bei den Elementen die als Plattenabsorber (geschlossene Frontplatte) ausgebildet sind. Können bei Verwendung als seitlich beim Orchester schräg aufgestellte Elemente zusätzlich die beigepackten Wangen aufgesetzt werden.



Systemanordnung

